



www.omerlift.com

O.ME.R. S.p.a.


Via G. Galilei, 20  
30035 Mirano (VE) ITALY  
Tel. +39 041 570 0303  
Fax +39 041 570 0273

info@omerlift.com




## MOVE 30 T

### N - I - GR+T



### L - I - GR+T



Portata Capacity Tragfähigkeit Capacité Capacidad	lung. length Länge longueur largura	Largh. width Breite Largeur Ancho	Altezza colonna column height Säulenhöhe Hauteur colonne Altura columna	motori motors Motor moteur motor	peso weight Gewicht poids peso	distanza tra pedane distance between platforms Plattformabstand distance entre les plateformes distancia entre las plataformas	fermate possibili possible stops Mögliche Haltestelle nr. etages possibles numero de pisos	rumorosità noise Lärm bruit ruido	alimentazione feeding Spannung alimentation alimentación
<b>3000 kg</b> <b>6600 lbs</b>	<b>5200</b> <b>205,0"</b>	<b>2850</b> <b>112,0"</b>	<b>max 12000</b> <b>max 472,0"</b>	<b>7,5 kw</b>	<b>4800 kg</b> <b>10600 lbs</b>	<b>2100</b> <b>83,0"</b>	<b>1÷6</b>	<b>&lt; 70 dB</b>	<b>230-400V/3/50 Hz</b>

MM / KG  
INCH / LBS

### LEGENDA

N - colonne contrapposte	N - opposite columns	N - gegenüberliegende Säulen	N - colonnes opposés	N - columnas opuestas
L - colonne laterali	L - side columns	L - Säulen auf derselben längsseite	L - colonnes latérales	L - columnas laterales
I - incassato	I - flush mount	I - einbau	I - encastré	I - empotrado
T - con tetto	T - with roof	T - mit Dachabdeckung		
GD - guide dritte	GD - direct guides	GD - Befestigungsflanschen oberhalb der Plattform	GD - guides vers le haut	GD - guias orientadas hacia arriba
GR - guide rovescia	GR - reverse guides	GR - Befestigungsflanschen unterhalb der Plattform	GR - guides a l'envers	GR - guias orientadas hacia abajo